

Checkliste bei der Übergabe



- Generelle Info:
 - zul. Gesamtgewicht: max. 275kg
 - Eigengewicht d. Rades: 48kg
 - FahrerIn: max. 125kg
 - ➔ Zuladung zwischen ca.100kg – ca. 145kg
- Reifendruck
- Einschalten des Bordcomputers (BC)
- Anbringen und Abnehmen des BC
- Taste ⓘ → Reichweitenanzeige
- Tasten +/-
- Taste Schiebehilfe
- Gangschaltung erläutern (für das Anfahren auf „Bergfahrt“)
- Bremsen
- Lichtanlage und Schalter für das Ein- und Ausschalten des Lichts
- Erläuterung der Schlüssel und Schlösser → Vorsicht vor Speichenschäden durch Rahmenschloss
- Erläuterung der Aufladung des Akkus mit Ladegerät
- Erläuterung, wie Akku abgenommen und vor allem wieder angebracht wird (➔ KLICK!!!)
- Anschnallgurte fest machen und lösen
- Regenverdeck und Persenning
- Auf Windanfälligkeit hinweisen, insbesondere mit angebrachtem Regenverdeck