

Checkliste bei der Übergabe



- Generelle Info:
 - zul. Gesamtgewicht: max. 275kg
 - Eigengewicht d. Rades: 48kg
 - FahrerIn: max. 125kg
 - ➔ Zuladung zwischen ca.100kg – ca. 145kg
- Reifendruck
- Einschalten des Bordcomputers Kiox (BC) + Anbringen und Abnehmen des Kiox
- Erläuterung der Anzeigeoptionen (Reichweite; km/h; km-Stand; etc.)
- Tasten (+ / -) / (vor/zurück / ok) / (Schiebehilfe und +)
- Hinweis: BluetoothConnection: ging nur für Einzelperson, daher nicht nutzbar ➔ Gefahr des Missbrauchs wegen Blockierfunktion
- Gangschaltung erläutern (für das Anfahren auf „Bergfahrt“); Bei Schaltvorgang kurze Trittunterbrechung; nicht an der Gangschaltung mit Gewalt drehen, wenn Widerstand ➔ lieber nochmal kurz in die Pedale treten und nochmal Schaltung betätigen
- Bremsen ➔ Hydraulikbremsen speziell für Lastenräder
- Lichtanlage und Schalter für das Ein- und Ausschalten des Lichts
- Erläuterung Schlüssel und Schlösser / Akkuschloss
- Vorsicht, wenn man das Faltschloss vom Rahmen löst
- Erläuterung der Aufladung des Akkus mit Ladegerät am Rad direkt oder nach Abnahme des Akkus
- Erläuterung, wie Akku abgenommen und vor allem wieder angebracht wird (➔ KLICK!!!)
- Anschnallgurte fest machen und lösen
- Erläuterung der zweiten Sitzbank
- Regenverdeck und Persenning
- Auf Windanfälligkeit hinweisen, insbesondere mit angebrachtem Regenverdeck

Checkliste bei der Übergabe



- Generelle Info:
 - zul. Gesamtgewicht: max. 275kg
 - Eigengewicht d. Rades: 48kg
 - FahrerIn: max. 125kg
 - ➔ Zuladung zwischen ca.100kg – ca. 145kg
- Reifendruck
- Einschalten des Bordcomputers Kiox (BC) + Anbringen und Abnehmen des Kiox
- Erläuterung der Anzeigeoptionen (Reichweite; km/h; km-Stand; etc.)
- Tasten (+ / -) / (vor/zurück / ok) / (Schiebehilfe und +)
- Hinweis: BluetoothConnection: ging nur für Einzelperson, daher nicht nutzbar ➔ Gefahr des Missbrauchs wegen Blockierfunktion
- Gangschaltung erläutern (für das Anfahren auf „Bergfahrt“); Bei Schaltvorgang kurze Trittunterbrechung; nicht an der Gangschaltung mit Gewalt drehen, wenn Widerstand ➔ lieber nochmal kurz in die Pedale treten und nochmal Schaltung betätigen
- Bremsen ➔ Hydraulikbremsen speziell für Lastenräder
- Lichtanlage und Schalter für das Ein- und Ausschalten des Lichts
- Erläuterung Schlüssel und Schlösser / Akkuschloss
- Vorsicht, wenn man das Faltschloss vom Rahmen löst
- Erläuterung der Aufladung des Akkus mit Ladegerät am Rad direkt oder nach Abnahme des Akkus
- Erläuterung, wie Akku abgenommen und vor allem wieder angebracht wird (➔ KLICK!!!)
- Anschnallgurte fest machen und lösen
- Erläuterung der zweiten Sitzbank
- Regenverdeck und Persenning
- Auf Windanfälligkeit hinweisen, insbesondere mit angebrachtem Regenverdeck